


Operating Instructions • Parts Breakdown

Instrucciones de Operación • Revisión de Refacciones / Instructions de fonctionnement • Pièces

PARTS LIST:

REF#	Description	Qty.
1.	Top Tray	1
2.	Rubber Corner Bumper w/Pins (set of 4)	1
3.	Small Plastic Insert	4
4.	14mm Bolt with Washer	12
5.	Adjustable Tube (silver)	1
6.	T-Bolt	1
7.	Right support	1
8.	Large Plastic Insert	4
9.	2" Caster with Nut (Red)	4
9.	2" Caster with Nut (Black)	4
10.	Tube Support	1
11.	Left Support	1
12.	17mm Bolt with Curved Washer	1
13.	Ball Bearing Slide	2
14.	Drawer Unit	1
15.	Aluminum Handle	1



Only items identified below are available individually:

- RS801902 - Rubber Corner Bumper w/Pins (set of 4)
- RS8018CS - 2" Caster with Nut (Red) (Each)
- RS8019CBK - 2" Caster with Nut (Black) (Each)
- RS8019RMS - Rubber Mat Set

SPECIFICATIONS:

Overall Tray Dimensions	28-7/8" x 19-7/8" x 1"
Main Tray Area	28-1/2" x 16-7/8" x 1"
Small Compartments	9-1/2" x 2-3/4" x 1"
Gauge Steel	1.5mm
Low Height	34"
High Height	47-3/4"
Overall Length	32-3/4"
Overall Width	20-3/8"
Shipping Weight	39.7 lbs.

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones generales de la charola	28-7/8" x 19-7/8" x 1"
Superficie primaria de la charola	28-1/2" x 16-7/8" x 1"
Compartimentos en ambos extremos	9-1/2" x 2-3/4" x 1"
Acero calibre	1.5mm
Altura baja	34"
Altura alta	47-3/4"
Longitud total	32-3/4"
Ancho total	20-3/8"
Peso al embarcar	39.7 lbs.

DESCRIPTIF DE PRODUIT:

Dimension hors tout de plateau	28-7/8 po x 19-7/8 po x 1 po
Zone principale de plateau	28-1/2 po x 16-7/8 po x 1 po
3 Compartiments latéraux	9-1/2 po x 2-3/4 po x 1 po
Acier calibre	1,5 mm
Hauteur minimum	34 po
Hauteur maximum	47-3/4 po
Langeur hour tout	32-3/4 po
Largeur hour tout	20-3/8 po
Poids à l'expédition	39,7 lbs.

⚠ WARNING



- Read and follow all instructions in User's Manual. • Do not load work table beyond rated capacity (220 lbs.). • Work table is designed to roll easily on flat surfaces and should not be used on uneven or inclined surfaces.
- Do not pull work table. • Work table can tip or fall causing damage or injury. • Keep children away from work table. • Wear gloves when lifting by edges. • Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage. • Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged. • Do not sit on tool tray. Tray can tilt or tip over causing damage or personal injury • Do not stand on work table. • Do not use (or modify) this product for any other purpose than that for which it was designed. • Do not remove any labels. Replace any damaged labels. • Do not expose to heat as some parts of this product are under pressure. • Failure to heed these warnings may result in personal injury and/or property damage



WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA



- Lea y siga todas las instrucciones en el manual del usuario. • No cargue la mesa de trabajo más allá de su capacidad nominal (220 lbs.). • La mesa de trabajo está diseñada para rodarse fácilmente sobre superficies planas y no debe usarse en superficies desniveladas o inclinadas. • No jale la mesa de trabajo. • La mesa de trabajo puede inclinarse o caerse, ocasionando daños o lesiones. • Mantenga a los niños alejados de la mesa de trabajo. • Use guantes al levantar la mesa por los bordes. • No cumplir con estas advertencias puede provocar lesiones personales y/o daños materiales. • Inspeccione antes de cada uso. No utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
- No se sienten en la bandeja de herramientas. La bandeja puede inclinarse o volcarse, causando daños o lesiones personales. • No se pare sobre la mesa de trabajo. • No utilice (ni modifique) este producto para ningún otro propósito que no sea para el que fue diseñado. • No retire ninguna etiqueta. Reemplace cualquier etiqueta dañada. • No exponga al calor, ya que algunas partes de este producto están bajo presión. • No cumplir con estas advertencias puede provocar lesiones personales y/o daños materiales.



ADVERTENCIA: Este producto le podrá exponer a ciertos químicos, para incluir el níquel, conocidos en el Estado de California por ocasionar cáncer y defectos congénitos u otros daños a la reproducción. Para mayores informes, visite: www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT



- Lisez et suivez toutes les instructions du manuel d'utilisation. • Ne chargez pas la table de travail au-delà de sa capacité nominale (220 lb.). • La table de travail est conçue pour rouler facilement sur des surfaces planes et ne doit pas être utilisée sur des surfaces irrégulières ou inclinées. • Ne tirez pas sur la table de travail. • La table de travail peut pencher ou se renverser, entraînant ainsi des dommages matériels ou des blessures corporelles. • Veillez à garder les enfants éloignés de la table de travail. • Portez des gants lorsque vous soulevez la table par les bords. • Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. • Inspectez la table avant chaque utilisation. N'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées. • Ne vous asseyez pas sur le plateau à outils. Le plateau peut basculer ou se renverser, causant des dommages ou des blessures.
- Ne montez pas sur la table de travail. • N'utilisez pas (et ne modifiez pas) ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. • Ne retirez aucune étiquette. Remplacez toute étiquette endommagée. • N'exposez pas le produit à la chaleur, car certaines pièces sont sous pression. • Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques y compris le nickel, reconnu par l'État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur la reproduction. Pour de plus amples informations, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

Operating Instructions • Parts Breakdown

Instrucciones de Operación • Revisión de Refacciones / Instructions de fonctionnement • Pièces

Tools Needed to Assemble Unit:

- 17mm Wrench
- 14mm Wrench

Herramientas necesarias para ensamblar la unidad:

- llave de 17mm
- llave de 14mm

Outils requis pour l'assemblage:

- Clé 17mm
- Clé 14mm

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Using four 14mm bolts, washer and nuts, install one caster in each square hole on the bottom edge support (#7 and #11). Be sure the square bolster on the post of each caster inserts fully into the square hole in the support before fully tightening.
2. Using four 14mm bolts and washers, attach the bolt plate on the right support (#7) to the bracket on the tube support (#10), ensuring that the casters are facing down. Be sure bolts are securely tightened before proceeding.
3. Slide left support tube (#11) into the tube support (#10) and secure with 17mm bolt and curved washer (#12). The curved washer should conform to the tubing wall.
4. Laying the top tray (#1) upside down on the floor, attach the mounting bracket on silver adjusting tube (#5) to the bracket on the bottom of the tray, being sure the adjusting tube faces AWAY from the center of the top tray.
5. Now, slide the silver adjusting tube with top tray attached into the tube support (#10) and secure at the desired height with the T-bolt (#6).
6. Attach four rubber protector bumpers (#2) by pushing the black plastic pins provided into the holes in the corners of the top tray. The pins are inserted from OUTSIDE the tray toward the inside, being sure the rubber bumpers overlap the top edge of the tray.
7. Install the four small rectangular plastic inserts (#3) into the reinforcement bars under top tray. Install the four large rectangular plastic inserts (#8) into the four holes on the left and right supports (#7 and #11).

You are now ready to use your Sunex Model 8019 Deluxe work table.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Con el uso de los cuatro tornillos de 14mm, las arandelas y tuercas, instale un rodamiento en cada perforación cuadrada en la orilla inferior tanto del soporte derecho, como izquierdo (Núms. 7 y 11) Antes de apretar los tornillos firmemente, cerciórese que la solera cuadrada en cada vástago de cada rodamiento se inserte completamente en el interior de la perforación cuadrada de cada soporte.
2. Con el uso de los cuatro tornillos de 14mm y sus arandelas, fije la placa del tornillo del soporte derecho (Núm 7) en la ménsula del soporte del tubo (Núm. 10) cerciorándose que los rodamientos estén hacia abajo. Cerciórese que los tornillos estén firmemente apretados antes de proceder.
3. Deslice el tubo del soporte izquierdo (Núm.11) en el soporte del tubo (Núm. 10) y fíjelo con el tornillo de 17mm y la arandela curvado (Núm. 12). La arandela curva debe conformarse a la pared de la tubería.
4. Coloque la charola superior (Núm. 1) por su lado contrario y en el piso, coloque el soporte en el tubo ajustable plateado (Núm. 5) al soporte de la charola inferior, cerciorándose que la ranura del tubo ajustable esté dirigida hacia el lado CENTRARIO del centro de la charola superior.
5. Ahora, deslice el tubo ajustable plateado con la charola superior fijada al soporte del tubo Núm. 10) y fíjelo a la altura deseada con el perno de cabeza en T (Núm. 6).
6. Instale los cuatro topos protectores de hule (Núm. 2) ejerciendo presión sobre los sujetadores de plástico negros provistos hacia el interior de las perforaciones en las esquinas de la charola superior. Los sujetadores se insertan por la parte EXTERIOR de la charola y hacia dentro, cerciorándose que los topos de hule se traslapen por encima de la orilla superior de la charola y hacia dentro, cerciorándose que los topos de hule se traslapen por encima de la orilla superior de la charola .
7. Instale los cuatro insertos pequeños de plástico (Núm. 3) hacia dentro de las barras de refuerzo debajo de la charola superior. Ahora, instale los cuatro insertos grandes rectangulares de plástico (Núm. 8) en las cuatro perforaciones en los soportes derechos e izquierdos (Núm. 7 y 11).

Ahora todo está listo para usar su nueva mesa de trabajo ajustable Sunex Modelo 8019.

DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE

1. Utiliser les boulons 14mm, les rondelles et les écrous pour installer une roulette à chaque ouverture carrée du bord inférieur des supports droit et gauche (N° 7 et N° 11). S'assurer que le traversin carré de chaque insertion de roulette est parfaitement inéré dans l'ouverture carrée de support avant de le fixer complètement.
2. Utiliser les boulons 14mm et les rondelles pour fixer la plaque de boulon au support droit N° 7) et ensuite sur le support de tube N° 10), s'assurer que les boulons sont vers le bas. S'assurer que les boulons sont bien serrés avant de poursuivre.
3. Glisser le tube de support gauche (N° 11) dans le support de tube (N° 10), et sixer avec les boulons 17mm et les rondelles d'appui courbées (N° 12). La rondelle incurvée devrait se conformer au mur du tuyau.
4. Mettre le plateau supérieur (N° 1) à l'envers sur le sol, fixer le suppot de fixation sur le tube (N° 5) d'adjustment se dirige vers l'extérieur de centre du plateau supérieur.
5. Maintenant, glisser le tube d'adjustement argenté avec le plateau supérieur fixé au support de tube (N° 10) et le fixer à la hauteur désirée avec le boulon pour rainure en T (N° 6)
6. Fixer les quatre protecteurs de coin (N° 2) en poussant les goupilles enplastique noir dans les trous des coins de plateau supérieur. Les goupilles sont insérées par L'EXTÉRIEUR de plateau vers l'intérieur, s'assurer que les protecteurs chevauchent les bords supérieurs du plateau.
7. Installer les quatre petites insertions rectangulaires (N° 3) dans les barres de renforcement sous le plateau supérieur. Ensuite, installer les quatre grandes insertions rectangulaires (N° 8) dans les quatre ouvertures des supports droit et gauche (N° 7 et N° 11).

Vous pouvez maintenant utiliser votre nouvelle table de travail ajustable modèle 8019 de Sunex.

CAUTION:

DO NOT EXCEED THE 220 LBS.
(100 KGS.) RATED CAPACITY

PRECAUCIÓN:

NO EXCEDA EL LÍMITE DE 220 LBS. (100 KGS.) DE
CARGA CALCULADA PARA ESTA UNIDAD

MISE EN GARDE:

NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE
DE 220 LBS. (100 KG) DE CET ARTICLE